





Der **APU-Kunststoffnagel** Z21 dient als Fixierhilfe und erleichert somit das Setzen von verschieden APU-Profilen.

Durch die vorgestanzte Lochung bei den Profilen (W36 - plus, W36 - pro, W67-2) können die Nägel im Dämmstoff ohne Ansetzmörtel fixiert werden. Dabei wird das Gewebe nach vorne geklappt und der Nagel durch das vorgesehene Loch gedrückt. Das Profil kann danach gewöhnlich eingeputzt werden. Je Profil sind mindestens 3 Nägel/Ifm anzuwenden.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	VERPACKUNGS- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
Kunststoffnägel			
Z21			
	704 0050	1000 Stück · 20 Beutel im	0.71
	Z21-2050	Karton	0,6 kg
	Z21-2051	5000 Stück · lose im Karton	2,8 kg

Ausstattung

	KUNSTSTOFFNÄGEL	
Material	■ Kunststo	off
Geeignet für		Gewebeleiste PUR-FIX-N-PLUS Gewebeleiste PUR-FIX-N-PRO Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE

Wichtige Hinweise

Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Nicht verwendbar für	An Vakuum-Dämmplatten keine KU-Nägel einsetzen. Stattdessen Hotmelt-Klebepads oder Ähnliches zum fixieren benutzen.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"